かんたん ご使用ガイド

- ◆商品の近くに置いてご利用ください。
- ◆詳しくは取扱説明書をご覧ください。

IIHヒーターの火力のめやす

- ●IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。使い慣れてきましたら、お持ちのなべなど に合わせて火力を調節してください。
- ※なべは弊社推奨品を使用した場合の火力です。詳しくはカタログをご覧ください。

| | 弱火 | | 中火 | | | 強火 | |
|------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|
| 火力 | 1 100W相当 | 2 250W相当 | 3 500W | 4 750W | 5 1000W | 6 1500W | 7 2000W |
| | | 温め | 直し | | | | |
| 温める | 保 | 温 | | | | | |
| 煮る | | | | | | | |
| | | 煮込 カレー・肉し | 込み ごゃが・煮魚 | | | 一煮立ち | |
| 蒸す | | | | | | | |
| 無 9 | | | | | | 茶わん蒸し しゅうまい | |
| ゆでる | | | | | | ₽ | 湯沸し |
| | | | | 根菜 | | | 葉菜 |
| 焼く | | | | | 30 <mark>フライパン予熱</mark> |)秒~1分程度 | |
| NG \ | | ハンバーグ | ・厚焼き卵・ビー | | ン | | |
| かなる | | | | | | 划分 | ±,0 |
| 炒める | | | | 30秒~1分程 | 度 フライパン予熱 | | もの 炒め |

IHヒーター調理メモ

●野菜炒め

- 一度にたくさん炒めない 材料がよく動く量で調理する
- ・こげつきそうなときは、フライ パンをIHヒーターから離して、 火力を調節する

●ぎょうざ

- 一度にたくさん焼かない
- ・なるべく中央(フライパンの底面の平らな部分)に並べる
- ・フライパンはIHヒーターの中央 に置く

おもち

フライパンで、ふたをして、 火力「3」~「4」で両面を5~8分 ずつ焼く



裏面もご覧ください

グリル調理のめやす

自動メニュー

自動で魚を焼く。

自動メニュー 使い分け・焼き加減のめやす

※食材の状態(季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。

| | | 焼き加減 | | | | | |
|-------|-----|-----------------------------|----------------------|------------------------|--|--|--|
| | | 弱め | 標準 | 強め | | | |
| 姿焼き | | 脂ののりがよいもの 塩分濃度が高いもの | さんま | 大きいもの・水分が多いもの あじ・大あじ・鯛 | | | |
| 切りひもの | 切身 | 一塩もの | さけさば・ぶり | | | | |
| | ひもの | | あじの開きさんまの開き・かれいの一夜干し | 身の厚いもの ほっけの開き | | | |
| | つけ焼 | つける時間が長いもの・味の濃いもの 西京漬け・みそ漬け | ぶりつけ焼き | | | | |
| | 小魚 | 少量を焼くとき・乾燥しているもの めざし | UU+t | | | | |

手動焼き

- ・手動(お好みで)調理物を焼く。
- ・自動メニューで焼き足りないとき、追加焼きをする。

手動焼き 焼き加減のめやす ※記載の火力や時間はめやすです。様子をみながら火力や時間を調節してください。

| | 焼き加減 | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|--------------------|--|--|--|
| | 弱め | 標準 | 強め | | | |
| 上ヒーター 下ヒーター | 500W相当 200W相当 | 666W相当 333W相当 | 800W相当 400W相当 | | | |
| | | ピザ(冷凍) 8~9分 | ピザ(冷蔵・手作り) 7~8分 | | | |
| 調理例 | | グラタン 8~10分 | とり肉 約15分 | | | |
| | | フライの温め直し 3~8分 | 焼きなす 約15分 | | | |